

Step Counter



A Good Sense of Health

Walking style II English

Introduction

The Walking style II tracks your workouts with steps, distance, time, calories and fat volume you burned during walking.

Note: be sure to place the positive (+) side of the battery upward (as shown in the illustration).

The Walking style II has a dual display function that can show both the time and the number of steps simultaneously. Its memory function can store and show the data of seven days.

Besides a regular step counter, the Walking style II also features an aerobic step counter, which counts the number of steady steps. Steady – or aerobic – steps is the physical exercise that helps us stay healthy. Steady steps are counted separately when walking more than 60 steps per minute and more then 10 minutes successively. If a rest of less than 1 minute is taken after a continuous walk of more than 10 minutes, this will be regarded as part of "continuous (or aerobic or steady) walk".

How many steps do we need to do per day?
For long term health and reduced chronic disease risk, we should do 10,000 steps a day. For successful weight loss, this should be between 12,000 and 15,000 steps. If we want to build aerobic fitness, we should make at least 3,000 (preferably more) steady steps per day.

Pocket
1 Put the unit in your upper front or trousers pocket.
2 Clip the strap to the edge of your neck.
Note: do not put the unit in the back pocket of your shorts or trousers.
Note: be sure the unit is securely fastened to your clothes.

Bag
1 Put the unit in a compartment or partition of your bag.
2 Clip the strap to the edge of your bag.
Note: be sure you can hold the bag tightly.
Note: be sure the unit is securely fastened to your bag.

1. Use of the Step Counter

Neck
• Attach the Walking style II perpendicular to the ground.
• Wear solid shoes.
• Walk or jog at a consistent pace.
• Do not walk extremely slowly or at an inconsistent pace (e.g. in crowded places).
• Up and down movements or vibrations can create incorrect readings.

4. Settings
4.1 Control functions
H Set button
J Memory/▲ button
K Mode button
L System reset button
4.2 Reset the system
1 Press system reset button.
Caution! All data, memory and settings will be deleted!
4.3 Measure your stride distance
Measure your stride distance first for accurate measurement.
How to measure your stride distance
Correct stride distance is from a tip of your foot to another one. To measure the correct average stride distance, divide the total distance of ten steps you walked by the number of steps (10). Calculate the stride distance as shown in the following formula: (total distance) ÷ 10.
Example: When you walk 5.5 meters, 5.5 m (total distance) / 10 (number of steps) = 0.55 m (55 cm).

2. Overview
A Main unit
B Screwdriver
C Clip
D Strap
E Battery
F Battery cover
G Screw battery cover
3. Preparation
3.1 Place battery
1 Remove the battery cover.
2 Insert the 3V lithium battery type CR2032.

5 Press set button to set the time and to proceed to weight setting.
Note: the initial weight is 30 kg.
6 Press memory/▲ button to set your weight.
Note: if the display reaches 136 kg, it will return to 30 kg.
7 Press set button to set the weight and to proceed to stride length setting.
Note: the initial stride length is 40 cm.
8 Press memory/▲ button to set your stride length.
Note: if the display reaches 120 cm, it will return to 30 cm.
9 Press set button to set all the values. The display will show latest steps and the clock.

4.5 Adjust settings
1 Press set button for 2 seconds.
2 Press memory/▲ button to adjust time, weight or stride length.

5. Using the Walking style II

Actual use of the Step Counter
1 Attach the unit to your body. See para 3.4 "How to attach the Step Counter".
2 Start walking.
Note: to prevent erroneous counting, the display of the Step Counter will start showing the number of steps taken after 2 seconds. This means that the display will not change for 4 seconds after you start walking. However, all steps taken will be displayed.
Note: after 10 minutes of walking more than 60 steps per minute, the aerobic mode is activated. The aerobic mode deactivates after a 1-minute break.
3 After your walk, press mode button to read data.
Note: you cannot turn off the unit.

6. Memory

6.1 Recall data
The Walking style II can store the data of number of steps, number of steady steps, duration of steady (aerobic) walk, consumed calories, burned fat volume and walking distance. These data can be shown for seven days.
1 Press mode button one or several times to select the mode you want:
• aerobic : number of steady steps + duration of steady walk
• kcal : consumed calories and burned fat volume
• km : walking distance
• steps : number of steps
2 Press memory/▲ button to recall previous data. The Walking style II can store measured values of seven days.
Note: when displaying values from memory the number of steps you make will not be counted.
Note: when displaying values from memory the time is not displayed.
Note: if the memory/▲ button is not used for one minute, the display will return to the previous screen.
3 Press mode button to exit memory display.

6.2 Erase memory
1 Press system reset button.
Caution! All data memory and settings will be erased.
7. Care and storage
• Use a soft, slightly moistened cloth to clean the Walking style II.
Caution! Do not use petrol, thinners or similar solvents!
• Do not carry out repairs of any kind yourself.
• Store the Walking style II in a dry, closed place.

8. Troubleshooting

Fault	Cause	Rectification
Display empty	Battery weak or exhausted	Insert a new 3V lithium battery type CR2032
	Polarity of battery (+ and -) aligned in wrong directions	Insert battery in correct alignment
Displayed values are incorrect	The Step Counter is attached incorrectly	Follow instructions (see chapter 3)
	You are walking at inconsistent pace	Walk at consistent pace all the time
	Settings are wrong	Change settings

9. Technical data

Product name	Walking style II
Type	HJ-113-E
Power supply	3V Lithium battery type CR2032
Battery life	New battery will last for approx. 6 months (when used for walking 10,000 steps a day)
Measurement range	Weight: 0 to 99,999 steps Number of steady steps: 0 to 99,999 steps Duration of steady walk: 0 to 1440 minutes Consumed calorie: 0 to 99,999 kcal Burned fat volume: 0.0 to 199.9 g Walking distance: 0.00 to 999.99 km Time: 0:00 to 23:59
Capacity of memory	Number of steps, number of steady steps and duration of steady walk, consumed calorie and burned fat volume, walking distance: from 7 days ago to the previous day Time: 0:00 to 23:59 (24-hour display) Weight: 30 to 136 kg in units of 1 kg Stride length: 30 to 120 cm in units of 1 cm
Setting range	-10°C to +40°C, 30 to 85% RH
Operating temperature and humidity	-10°C to +40°C, 30 to 85% RH
Storage temperature and humidity	-20°C to +60°C, 30 to 95% RH
Precision of step counting	Within +/- 5% (by vibration testing machine)
Time precision	Within +/- 30 seconds of the average monthly deviation (under normal temperature)
External dimensions	Approx. 47mm x 66mm x 16(D) mm
Weight	Approx. 32 g (including battery)
Accessories	3V Lithium battery type CR2032, strap, clip for strap, screwdriver, instruction manual
In the interest of product improvement, specifications are subject to change without notice.	

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. guarantees this product for any kind of date of purchase. The guarantee does not cover battery, packaging and/or damages for 2 years after date of misuse (such as dropping or physical misuse) caused by the user. Claimed products will only be replaced when returned together with the original invoice / cash ticket.

4.4 Set time, weight and stride length
Setting time, weight and stride length is necessary to record the number of steps and then to calculate the consumed calorie, burned fat volume and walking distance.
Note: keep pressing memory/▲ button to go fast forward with 1 hour, 10 minutes, 10 g or 10 cm intervals.
Note: if you leave time setting for 5 minutes, the display will return to the number of steps.
1 Press set button for 2 seconds.
2 Press memory/▲ button to set the hour.
3 Press set button for 2 seconds.
4 Press memory/▲ button to set the minute.

Walking style II Deutsch

Einleitung
Der OMRON Walking style II unterstützt Sie bei Ihrer sportlichen Betätigung, indem er die Anzahl der Schritte, die zurückgelegte Strecke, die Zeit sowie die beim Gehen und Joggen verbrauchten Kalorien und Fettsäuren festhält.

Der OMRON Walking style II verfügt über eine Dual-Anzeigefunktion, die Ihnen die Zeit und die Anzahl der Schritte gleichzeitig anzeigen kann. Sein Speicher kann die Daten der letzten sieben Tage speichern und anzeigen.
Außer einem normalen Schrittzähler verfügt der OMRON Walking style II auch über einen Aerobic-Schrittzähler, der die Anzahl der gleichmäßigen Schritte zählt. Gleichmäßige – oder aerobe – Schritte stellen die körperliche Übung dar, die unsere Gesundheit sichern helfen. Gleichmäßige Schritte werden während des Gehens geteilt gezählt, wenn Sie mehr als 60 Schritte in der Minute und mehr als 10 Minuten ununterbrochen gehen. Wenn Sie eine Pause von weniger als 1 Minute machen, nachdem Sie mehr als 10 Minuten ununterbrochen gegangen sind, wird dies als Teil eines ununterbrochenen (oder aeroben oder gleichmäßigen) Gehens gerechnet.

6.2 Erase memory
1 Press system reset button.
Caution! All data memory and settings will be erased.
7. Care and storage
• Use a soft, slightly moistened cloth to clean the Walking style II.
Caution! Do not use petrol, thinners or similar solvents!
• Do not carry out repairs of any kind yourself.
• Store the Walking style II in a dry, closed place.

Attention! Disposal of this product and used batteries should be carried out in accordance with the national regulations for the disposal of electronic products.

Wie viele Schritte müssen wir jeden Tag gehen?
Um langfristig gesund zu bleiben und die Gefahr chronischer Krankheiten zu verringern, sollten wir jeden Tag 10,000 Schritte gehen. Um erfolgreich abzunehmen, sollten wir mindestens 12,000 und 20,000 Schritte gehen. Wenn wir aerobe Fitness erreichen wollen, sollten wir mindestens 3,000 (besser mehr) gleichmäßige Schritte am Tag gehen. (Nach David R. Bassett Jr., Professor am Department of Health and Exercise Science an der University of Tennessee, Knoxville.)
Der OMRON Walking style II hilft Ihnen dabei, Ihre Schritte zu berechnen. Tragen Sie einfach den OMRON Walking style II Schrittzähler, und er wird sämtliche Schritte zählen, die Sie am Tag machen. Er ist einfach zu benutzen. Stellen Sie ihn ein und gehen Sie los.

1. Die Benutzung des Schrittzählers

1.1 Tipps für die Verwendung
• Bringen Sie den OMRON Walking style II senkrecht zum Boden an.
• Tragen Sie festes Schuhwerk.
• Gehen Sie bei joggen Sie mit gleichmäßiger Geschwindigkeit.
• Gehen Sie nicht extrem langsam oder mit einer ungleichmäßigen Geschwindigkeit (z. B. an belebten Orten).
• Auf- und Ab- Bewegungen oder Vibrationen können zu einer inkorrekten Anzeige führen.

1.2 Warnhinweise
• Bewahren Sie den Walking style II für Kinder unzugänglich auf.
• Falls ein Kleinkind die Batterie, den Batterie-fachdeckel oder eine Schraube verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
• Werfen Sie aufgrund der Explosionsgefahr die Batterie nicht ins Feuer.
• Schwenken Sie das Gerät nicht herum.
• Hängen Sie sich das Gerät nicht um den Hals, wenn Sie joggen.
• Lassen Sie das Gerät nicht fallen und treten Sie nicht darauf.
• Stecken Sie den OMRON Walking style II nicht in die Gesäßtasche Ihrer Hose.
• Waschen Sie das Gerät nicht und berühren Sie es nicht mit feuchten Händen.
• Vermeiden Sie es, das Gerät direktem Sonnenlicht auszusetzen.
• Die Betriebsumgebung des OMRON Walking style II sollte von Vibrationen, Stößen, magnetischen Feldern, elektrischen Geräten usw. freigehalten werden.

4.4 Einstellen der Zeit, des Gewichts und der Schrittweite
Das Einstellen der Zeit, des Gewichts und der Schrittweite ist notwendig, um die Anzahl der Schritte aufzuzeichnen und anschließend die verbrauchten Kalorien und Fettsäuren sowie die zurückgelegte Entfernung zu berechnen.
Hinweis: Die Speicher-Taste (▲) ermöglicht es, die Eingaben zu speichern.
1 Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang (nur wenn die Batterie eingeklebt ist).
2 Drücken Sie die Speicher-Taste (▲), um die Stunde einzustellen.
3 Drücken Sie die Einstell-Taste.
4 Drücken Sie die Speicher-Taste (▲), um die Minute einzustellen.
5 Drücken Sie die Einstell-Taste.
6 Drücken Sie die Speicher-Taste (▲), um die Zeit fest-zulegen und um zur Einstellung des Gewichts zu wechseln.

3.1 Das Einlegen der Batterie
1 Entfernen Sie den Deckel der Batteriefache.
2 Legen Sie die 3V-Lithium-Batterie CR2032 ein.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der positive Pol (+) der Batterie nach oben zeigt, wie in der Abbildung gezeigt.

3.2 Auswechseln der Batterie
1 Verwenden Sie einen dünnen Stab, um die Batterie aus der Tasche zu entfernen und eine neue 3V-Lithium-Batterie CR2032 einzulegen.
Hinweis: Der Höchstwert beträgt 136 kg. Nach Überschreiten dieses Wertes kehrt die Anzeige auf 30 kg zurück.
2 Schließen Sie das Batteriefach mit dem Batterie-fachdeckel und ziehen Sie die Schraube an.

3.3 Zusammensetzen des Schrittzählers
1 Bringen Sie das Befestigungsband am Haupt-gerät an.

4.5 Ändern von Einstellungen
1 Halten Sie die Einstell-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
2 Drücken Sie die Speicher-Taste (▲), um die Zeit, das Gewicht oder die Schrittweite anzupassen.
5. Verwendung des Walking style II
5.1 Verwendung des Schrittzählers in der Praxis
1 Bringen Sie das Gerät an Ihrem Körper an. Siehe Abschnitt 3.4 Trageweise des Schrittzählers.
2 Beginnen Sie mit dem Gehen.
Hinweis: Um falsche Zählungen zu vermeiden, trägt die Walking style II ein Umhängegürtel, der die Schritte nach der vierten Sekunde an. Das bedeutet, dass sich die Anzahl während der ersten vier Sekunden nicht ändert. Es werden jedoch sämtliche Schritte angezeigt, die Sie machen.
Hinweis: Wenn Sie 10 Minuten lang mehr als 60 Schritte in der Minute gegangen sind, wird der aerobe Modus aktiviert. Der aerobe Modus wird nach einer Unterbrechung von mehr als 1 Minute deaktiviert.
3 Wenn Sie nicht mehr gehen, drücken Sie die Modus-Taste, um die Daten zu lesen.
Hinweis: Das Gerät kann nicht ausgeschaltet werden.

Jackentasche
1 Stecken Sie das Gerät in Ihre Brusttasche oder eine vordere Hosentasche.
2 Befestigen Sie das Befestigungsband mit dem Clip außen an der Tasche.
Hinweis: Stecken Sie das Gerät nicht in die Gesäßtasche Ihrer Hose.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Hauptgerät sicher an Ihrer Kleidung befestigt ist.

Tasche
1 Stecken Sie das Gerät in ein Taschenfach.
2 Befestigen Sie das Befestigungsband mit dem Clip außen an der Tasche.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Hauptgerät sicher an Ihrer Kleidung befestigt ist.

6. Speicher
6.1 Abrufen von Daten
Der OMRON Walking style II kann Informationen über die Anzahl der Schritte, die Anzahl gleichmäßiger Schritte, die Zeit, die Sie mit gleichmäßigen (aeroben) Gehens, die verbrauchten Kalorien und Fettsäuren und die zurückgelegten Distanzen speichern. Diese Daten können für eine Dauer von sieben Tagen angezeigt werden.
1 Drücken Sie die Modus-Taste ein- oder mehrmals.

6.2 Löschen des Speichers
1 Drücken Sie die Systemrücksetz-Taste.
Achtung! Alle gespeicherten Daten und Einstellungen werden gelöscht!
7. Pflege und Aufbewahrung
• Reinigen Sie den OMRON Walking style II mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
Achtung! Reinigen Sie das Gerät nicht mit Benzin, Verdünnern oder anderen Lösungsmitteln!
• Nehmen Sie selbst keinerlei Reparaturen vor.
• Bewahren Sie den OMRON Walking style II an einem geschlossenen, trockenen Ort auf.

8. Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Behebung
Leere Anzeige	Niedrige Spannung	Legen Sie eine neue 3 V-Lithium-Batterie vom Typ CR2032 ein
	Die Batterie wurde falsch herein eingelegt	Legen Sie die Batterie richtig herum ein
Die angezeigten Werte sind falsch	Der Schrittzähler ist nicht richtig befestigt	Befolgen Sie die Anweisungen aus Kapitel 3
	Sie gehen nicht mit gleichmäßiger Geschwindigkeit	Gehen Sie stets mit gleichmäßiger Geschwindigkeit
	Die Einstellungen sind falsch	Ändern Sie die Einstellungen

4. Einstellungen
4.1 Steuerfunktionen
H Einstell-Taste
J Speicher-Taste (▲)
K Modus-Taste
L Systemrücksetz-Taste

4.2 Zurücksetzen des Systems
1 Drücken Sie die Systemrücksetz-Taste.
Achtung! Alle Daten, der gesamte Speicher und alle Einstellungen werden gelöscht!
4.3 Bestimmen der Schrittweite
Messen Sie zunächst Ihre Schrittweite, um eine möglichst genaue Messung zu erhalten.
Die korrekte Schrittweite wird von einer Fußspitze zur nächsten gemessen. Dividieren Sie die Gesamt-distanz, die Sie mit 10 Schritten zurücklegen, durch die Zahl der Schritte (also 10), um Ihre durchschnittliche Schrittweite zu ermitteln.
Berechnen Sie Ihre Schrittweite nach der folgenden Formel:
Beispiel: Wenn Sie 5,5 Meter gehen, dann rechnen Sie: 5,5 m (Gesamtdistanz) / 10 (Anzahl ihrer Schritte), und erhalten 0,55 m oder 55 cm als Ihre Schrittweite.

4.4 Einstellen der Zeit, des Gewichts und der Schrittweite
Das Einstellen der Zeit, des Gewichts und der Schrittweite ist notwendig, um die Anzahl der Schritte aufzuzeichnen und anschließend die verbrauchten Kalorien und Fettsäuren sowie die zurückgelegte Entfernung zu berechnen.
Hinweis: Die Speicher-Taste (▲) ermöglicht es, die Eingaben zu speichern.
1 Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang (nur wenn die Batterie eingeklebt ist).
2 Drücken Sie die Speicher-Taste (▲), um die Stunde einzustellen.
3 Drücken Sie die Einstell-Taste.
4 Drücken Sie die Speicher-Taste (▲), um die Minute einzustellen.
5 Drücken Sie die Einstell-Taste.
6 Drücken Sie die Speicher-Taste (▲), um die Zeit fest-zulegen und um zur Einstellung des Gewichts zu wechseln.

3.1 Das Einlegen der Batterie
1 Entfernen Sie den Deckel der Batteriefache.
2 Legen Sie die 3V-Lithium-Batterie CR2032 ein.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der positive Pol (+) der Batterie nach oben zeigt, wie in der Abbildung gezeigt.

3.2 Auswechseln der Batterie
1 Verwenden Sie einen dünnen Stab, um die Batterie aus der Tasche zu entfernen und eine neue 3V-Lithium-Batterie CR2032 einzulegen.
Hinweis: Der Höchstwert beträgt 136 kg. Nach Überschreiten dieses Wertes kehrt die Anzeige auf 30 kg zurück.
2 Schließen Sie das Batteriefach mit dem Batterie-fachdeckel und ziehen Sie die Schraube an.

3.3 Zusammensetzen des Schrittzählers
1 Bringen Sie das Befestigungsband am Haupt-gerät an.

Walking style II Nederlands
Inleiding
De OMRON Walking style II registreert tijdens het lopen of joggen de passen, afstand, tijd, calorieën en hoeveelheid vet die u verbrandt. De OMRON Walking style II heeft een dubbele weergavefunctie die tegelijkertijd de tijd en het aantal passen kan weergeven. De geheugen-functie kan de gegevens van zeven dagen opslaan en weergeven.
De OMRON Walking style II is niet alleen een gewone stappenteller, maar ook een aerobisch-stappenteller die het aantal passen tellt dat u in een constant tempo loopt. Constante – of aerobische – passen vormen de lichaamsbeweging die u gezond houdt. Constante passen worden afzonderlijk geteld als u met meer dan 60 passen per minuut en meer dan 10 minuten aan een stuk loopt. Als u na een ononderbroken wandeling van meer dan 10 minuten een pauze neemt van minder dan 1 minuut, wordt deze pauze beschouwd als een onderdeel van de 'ononderbroken (aerobisch of constante) wandeling'.
Opmerking: laat de stappenteller niet aan een riem, broekband of tas bungelen.

4.5 Ändern von Einstellungen
1 Halten Sie die Einstell-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
2 Drücken Sie die Speicher-Taste (▲), um die Zeit, das Gewicht oder die Schrittweite anzupassen.
5. Verwendung des Walking style II
5.1 Verwendung des Schrittzählers in der Praxis
1 Bringen Sie das Gerät an Ihrem Körper an. Siehe Abschnitt 3.4 Trageweise des Schrittzählers.
2 Beginnen Sie mit dem Gehen.
Hinweis: Um falsche Zählungen zu vermeiden, trägt die Walking style II ein Umhängegürtel, der die Schritte nach der vierten Sekunde an. Das bedeutet, dass sich die Anzahl während der ersten vier Sekunden nicht ändert. Es werden jedoch sämtliche Schritte angezeigt, die Sie machen.
Hinweis: Wenn Sie 10 Minuten lang mehr als 60 Schritte in der Minute gegangen sind, wird der aerobe Modus aktiviert. Der aerobe Modus wird nach einer Unterbrechung von mehr als 1 Minute deaktiviert.
3 Wenn Sie nicht mehr gehen, drücken Sie die Modus-Taste, um die Daten zu lesen.
Hinweis: Das Gerät kann nicht ausgeschaltet werden.

Jackentasche
1 Stecken Sie das Gerät in Ihre Brusttasche oder eine vordere Hosentasche.
2 Befestigen Sie das Befestigungsband mit dem Clip außen an der Tasche.
Hinweis: Stecken Sie das Gerät nicht in die Gesäßtasche Ihrer Hose.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Hauptgerät sicher an Ihrer Kleidung befestigt ist.

Tasche
1 Stecken Sie das Gerät in ein Taschenfach.
2 Befestigen Sie das Befestigungsband mit dem Clip außen an der Tasche.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Hauptgerät sicher an Ihrer Kleidung befestigt ist.

6. Speicher
6.1 Abrufen von Daten
Der OMRON Walking style II kann Informationen über die Anzahl der Schritte, die Anzahl gleichmäßiger Schritte, die Zeit, die Sie mit gleichmäßigen (aeroben) Gehens, die verbrauchten Kalorien und Fettsäuren und die zurückgelegten Distanzen speichern. Diese Daten können für eine Dauer von sieben Tagen angezeigt werden.
1 Drücken Sie die Modus-Taste ein- oder mehrmals.

6.2 Löschen des Speichers
1 Drücken Sie die Systemrücksetz-Taste.
Achtung! Alle gespeicherten Daten und Einstellungen werden gelöscht!
7. Pflege und Aufbewahrung
• Reinigen Sie den OMRON Walking style II mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
Achtung! Reinigen Sie das Gerät nicht mit Benzin, Verdünnern oder anderen Lösungsmitteln!
• Nehmen Sie selbst keinerlei Reparaturen vor.
• Bewahren Sie den OMRON Walking style II an einem geschlossenen, trockenen Ort auf.

8. Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Behebung
Leere Anzeige	Niedrige Spannung	Legen Sie eine neue 3 V-Lithium-Batterie vom Typ CR2032 ein
Die angezeigten Werte sind falsch	Der Schrittzähler ist nicht richtig befestigt	Befolgen Sie die Anweisungen aus Kapitel 3
	Sie gehen nicht mit gleichmäßiger Geschwindigkeit	Gehen Sie stets mit gleichmäßiger Geschwindigkeit
	Die Einstellungen sind falsch	Ändern Sie die Einstellungen

4. Einstellungen
4.1 Steuerfunktionen
H Einstell-Taste
J Speicher-Taste (▲)
K Modus-Taste
L Systemrücksetz-Taste

4.2 Zurücksetzen des Systems
1 Drücken Sie die Systemrücksetz-Taste.
Achtung! Alle Daten, der gesamte Speicher und alle Einstellungen werden gelöscht!
4.3 Bestimmen der Schrittweite
Messen Sie zunächst Ihre Schrittweite, um eine möglichst genaue Messung zu erhalten.
Die korrekte Schrittweite wird von einer Fußspitze zur nächsten gemessen. Dividieren Sie die Gesamt-distanz, die Sie mit 10 Schritten zurücklegen, durch die Zahl der Schritte (also 10), um Ihre durchschnittliche Schrittweite zu ermitteln.
Berechnen Sie Ihre Schrittweite nach der folgenden Formel:
Beispiel: Wenn Sie 5,5 Meter gehen, dann rechnen Sie: 5,5 m (Gesamtdistanz) / 10 (Anzahl ihrer Schritte), und erhalten 0,55 m oder 55 cm als Ihre Schrittweite.

4.4 Einstellen der Zeit, des Gewichts und der Schrittweite
Das Einstellen der Zeit, des Gewichts und der Schrittweite ist notwendig, um die Anzahl der Schritte aufzuzeichnen und anschließend die verbrauchten Kalorien und Fettsäuren sowie die zurückgelegte Entfernung zu berechnen.
Hinweis: Die Speicher-Taste (▲) ermöglicht es, die Eingaben zu speichern.
1 Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang (nur wenn die Batterie eingeklebt ist).
2 Drücken Sie die Speicher-Taste (▲), um die Stunde einzustellen.
3 Drücken Sie die Einstell-Taste.
4 Drücken Sie die Speicher-Taste (▲), um die Minute einzustellen.
5 Drücken Sie die Einstell-Taste.
6 Drücken Sie die Speicher-Taste (▲), um die Zeit fest-zulegen und um zur Einstellung des Gewichts zu wechseln.

3.1 Das Einlegen der Batterie
1 Entfernen Sie den Deckel der Batteriefache.
2 Legen Sie die 3V-Lithium-Batterie CR2032 ein.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der positive Pol (+) der Batterie nach oben zeigt, wie in der Abbildung gezeigt.

3.2 Auswechseln der Batterie
1 Verwenden Sie einen dünnen Stab, um die Batterie aus der Tasche zu entfernen und eine neue 3V-Lithium-Batterie CR2032 einzulegen.
Hinweis: Der Höchstwert beträgt 136 kg. Nach Überschreiten dieses Wertes kehrt die Anzeige auf 30 kg zurück.
2 Schließen Sie das Batteriefach mit dem Batterie-fachdeckel und ziehen Sie die Schraube an.

3.3 Zusammensetzen des Schrittzählers
1 Bringen Sie das Befestigungsband am Haupt-gerät an.

3.4 Set time, weight and stride length
Setting time, weight and stride length is necessary to record the number of steps and then to calculate the consumed calorie, burned fat volume and walking distance.
Note: keep pressing memory/▲ button to go fast forward with 1 hour, 10 minutes, 10 g or 10 cm intervals.
Note: if you leave time setting for 5 minutes, the display will return to the number of steps.
1 Press set button for 2 seconds.
2 Press memory/▲ button to set the hour.
3 Press set button for 2 seconds.
4 Press memory/▲ button to set the minute.

Opmerking: na 10 minuten lopen met meer dan 60 passen per minuut treedt de aerobisch-modus in werking. De aerobisch-modus stopt na een pauze van 1 minuut.
3 Druk na de wandeling op de modusknop om de gegevens uit te lezen.
Opmerking: u kunt de stappenteller niet uitzetten.

6. Geheugen
6.1 Gegevens ophalen
De OMRON Walking style II kan de volgende gegevens opslaan: aantal passen, aantal constante passen, aantal verbruikte calorieën en verbrande hoeveelheid vet.
1 Druk één of meerdere keren op de modusknop voor de gewenste modus:
• aerobisch : aantal constante passen + duur van constant lopen
• kcal : aantal verbruikte calorieën en verbrande hoeveelheid vet
• km : afgelegde afstand
• steps : aantal passen
2 Druk op de geheugenknop/▲ om voorgaande gegevens op te roepen. De OMRON Walking style II kan gegevens van maximaal zeven dagen opslaan.
Opmerking: stappen die u maakt terwijl de

6.2 Geheugen wissen
1 Druk op de systeemreset-knop.
Let op! Alle gegevens, geheugeninhoud en instellingen worden gewist!
7. Onderhoud en bewaren
• Gebruik een enigszins vochtige, zachte doek om de OMRON Walking style II te reinigen.
Let op! Gebruik geen verdunnings- of soortgelijke oplosmiddelen!
• Voer zelf geen reparaties uit.
• Bewaar de OMRON Walking style II op een droge, afgesloten plaats.

Let op! Het afvoeren van dit product en de gebruikte batterijen dient te gebeuren in overeenstemming met de landelijke regelgeving met betrekking tot de afvoer van elektronische producten.

5. De OMRON Walking style II
5.1 Gebruik van de stappenteller
1 Maak een degelijk touw, koord of keycord vast aan de stappenteller en houd het om uw nek tijdens het joggen.
Opmerking: hang de stappenteller niet om uw nek tijdens het joggen.

4. Instellingen
4.1 Bedieningselementen
H Instelknop
J Geheugenknop/▲
K Modusknop
L Systeemreset-knop
4.2 Het systeem resetten
1 Druk op de systeemreset-knop.
Let op! Alle gegevens, geheugeninhoud en instellingen worden gewist!
4.3 Uw paslengte bepalen
Voor nauwkeurige metingen moet u eerst uw paslengte meten.
How men to use paslengte?
Met paslengte wordt de afstand bedoeld van het voorste punt van de ene voet naar het voorste punt van de andere voet. U berekent de juiste gemiddelde paslengte door de afstand die u in een passen loopt te delen door het aantal passen (10). Gebruik bij de berekening de formule uit het volgende voorbeeld:
Als u 5,5 meter loopt, 5,5 (totale afstand) / 10 (aantal passen) = 0,55 m (55 cm).

4.4 Tijd, gewicht en paslengte instellen
Het instellen van de tijd, het gewicht en de paslengte is nodig om het aantal passen te registreren en vervolgens te berekenen hoeveel calorieën u hebt verbruikt, hoeveel vet u hebt verbrand en welke afstand u hebt afgelegd.
Opmerking: houd de geheugenknop/▲ ingedrukt als u snel met intervallen van 1 uur, 10 minuten, 10 kg of 10 cm vooruit wilt gaan.
Opmerking: als u tijdens het instellen 5 minuten wacht, keert het scherm terug naar het aantal passen.
Opmerking: gebruik de zwaart omlijnde knop om de instructie uit te voeren.
1 Houd de instelknop 2 seconden ingedrukt (alleen bij het plaatsen of verwisselen van de batterij).
2 Druk op de geheugenknop/▲ om het uur in te stellen.
3 Druk op de instelknop.
4 Druk op de geheugenknop/▲ om de minuut in te stellen.
5 Druk op de instelknop om de tijd in te stellen en verder te gaan met het gewicht.
Opmerking: de beginwaarde is 30 kg.
6 Druk op de geheugenknop/▲ om uw gewicht in te stellen.
Opmerking: na 136 kg keert het scherm terug naar 30 kg.
7 Druk op de instelknop om het gewicht in te stellen en verder te gaan met de paslengte.
Opmerking: de beginwaarde is 40 cm.
8 Druk op de geheugenknop/▲ om uw paslengte in te stellen.
Opmerking: na 120 cm keert het scherm terug naar 30 cm.
9 Druk op de instelknop om de paslengte in te stellen en verder te gaan met de paslengte.
Opmerking: de beginwaarde is 40 cm.
10 Druk op de geheugenknop/▲ om de tijd, het gewicht of de paslengte aan te passen.

2. Overzicht
A Stappenteller
B Schroevendraaier
C Clip
D Koord
E Batterij
F Batterijklep
G Schroef van batterijklep

3. Voorbereiding
3.1 Batterij plaatsen
1 Verwijder de batterijklep.
2 Plaats een 3V lithiumbatterij, type CR2032.
Opmerking: zorg dat u de pluskant (+) van de batterij naar boven plaatst (zoals in de illustratie).
3 Plaats de batterij op het op het batterijcompartiment en zet de schroef vast.

3.2 Batterij vervangen
1 Verwijder de batterij met een dun stokje en plaats een nieuwe 3V lithiumbatterij, type CR2032.
Let op! Gebruik geen metalen voorwerp om de batterij te verwijderen!

3.3 De stappenteller in elkaar zetten
1 Maak de clip vast aan de stappenteller.
2 Maak de clip vast aan het koord.
3 Open en sluit de clip.

3.4 De stappenteller bevestigen
We raden u aan de stappenteller in uw zak of tas te dragen of om uw nek te hangen.
Opmerking: bevestig de stappenteller verticaal

gegevens uit het geheugen worden getoond worden niet geleid.
Opmerking: terwijl de gegevens uit het geheugen worden getoond kan de stappenteller de tijd niet weergeven.
Opmerking: als u één minuut lang niet op de geheugenknop/▲ drukt, verschijnt het vorige scherm weer.
3 Druk op de modusknop om het geheugen te verlaten.

6.2 Geheugen wissen
1 Druk op de systeemreset-knop.
Let op! Alle gegevens, geheugeninhoud en instellingen worden gewist!
7. Onderhoud en bewaren
• Gebruik een enigszins vochtige, zachte doek om de OMRON Walking style II te reinigen.
Let op! Gebruik geen verdunnings- of soortgelijke oplosmiddelen!
• Voer zelf geen reparaties uit.
• Bewaar de OMRON Walking style II op een droge, afgesloten plaats.

Let op! Het afvoeren van dit product en de gebruikte batterijen dient te gebeuren in overeenstemming met de landelijke regelgeving met betrekking tot de afvoer van elektronische producten.

Walking style II Français

Introduction

Le podomètre OMRON Walking style II enregistre votre dépense physique et vous indique le nombre de pas, la distance parcourue, la durée, les calories et la quantité de graisses brûlées en marchant ou en courant.

Cet appareil est doté d'une fonction de double affichage qui vous permet de visualiser simultanément la durée et le nombre de pas. De plus, sa fonction de mémoire permet de stocker et d'afficher les données des sept derniers jours.

Ce podomètre peut également être utilisé en mode aérobic afin de comptabiliser le nombre de pas réguliers effectués. La marche régulière ou la pratique en aérobic est l'exercice physique idéal pour permettre de rester en forme. La marche régulière est prise en compte de manière séparée lorsque vous marchez en effectuant plus de 60 pas par minute pendant 10 minutes. Si vous faites une pause inférieure à 1 minute après une marche régulière de plus de 10 minutes, celle-ci sera considérée comme faisant partie d'une « marche continue (en mode aérobic ou régulier) ».

Combien de pas devons-nous effectuer chaque jour ?

Pour rester en bonne santé et réduire le risque de maladie chronique, nous devrions effectuer 10 000 pas par jour. Pour perdre du poids, ce nombre doit être porté à un nombre compris entre 12 000 et 15 000 pas. En mode aérobic, nous devrions effectuer quotidiennement au moins 3 000 pas réguliers (plus si possible). (Comme le professeur David R. Bassett Jr., professeur de médecine au département des sciences de la santé et de l'exercice à l'Université de Tennessee, à Knoxville.)

4. Réglages

1 Fonctions de contrôle
H Bouton Set (réglage)
B Bouton Memory (A mémoire)
K Bouton Mode
L Bouton System reset (réinitialisation du système)

4.2 Réinitialisation du système

- Appuyez sur le bouton System reset.
 - Attention !** Toutes les données, la mémoire et les réglages seront effacés !
- 4.3 Définition de la longueur des pas**
Mesurez tout d'abord la longueur de vos pas afin d'obtenir une mesure correcte.
- Comment mesurer la distance que vous parcourez avec un pas ?**
La distance correcte de vos pas va de la pointe de votre pied à la suture. Pour mesurer la distance moyenne couverte par un pas, diviser la distance totale couverte en 10 pas et diviser la par le nombre de pas. Calculez la distance de votre pas sur la base de la formule suivante.
Exemple : Lorsque vous parcourez 5,5 mètres, 5,5 m. (distance totale) / (nombre de pas) = 0,55 m. (55 cm).

1.2 Précautions

- Ne laissez pas le podomètre Walking style II à la portée des enfants.
- Si un enfant avale une pile, un couvercle ou une vis du compartiment à pile, consultez immédiatement un médecin.
- Ne jetez pas la pile au feu car cela pourrait provoquer une explosion.
- Ne laissez pas l'appareil se balancer au bout du cordon.
- Ne laissez pas l'appareil à votre cou lorsque vous courez.
- Ne laissez pas tomber ou ne marchez pas sur l'appareil.
- Ne mettez pas le podomètre OMRON Walking style II dans la poche arrière de votre short ou de votre pantalon.
- Ne lavez pas l'appareil ou ne le manipulez pas avec les mains mouillées.
- Évitez d'exposer l'appareil aux rayons du soleil.
- L'environnement d'utilisation du podomètre OMRON Walking style II doit être exempt de vibrations excessives, de chocs, de champs magnétiques, de parasites électriques, etc.

2. Présentation

- A** Unité principale
- B** Cîe de serrage
- C** Pince
- D** Lanière
- E** Pile
- F** Couvercle du compartiment à pile
- G** Vis du couvercle du compartiment à pile

3. Préparation

- Mise en place de la pile**
Retirez le couvercle du compartiment à pile. Insérez la pile au lithium 3 V de type CR2032.
- Remarque** : assurez-vous de bien avoir placé le pôle (+) de la pile vers le haut (comme le montre la figure).
- Remarque** : en place le couvercle du compartiment à pile et serrez la vis.

3.2 Remplacement de la pile

- Utilisez un bâtonnet fin pour retirer la pile et insérez une nouvelle pile au lithium 3V de type CR2032.
- Attention !** N'utilisez pas d'objet métallique pour retirer la pile !

3.3 Montage du podomètre

- Attachez la lanière à l'appareil.
- Attachez la pince à la lanière.

1 Appuyez sur le bouton Set pendant 2 secondes.

- Appuyez sur le bouton Memory▲ pour régler l'heure, le poids ou la longueur des pas.

5. Utilisation du Walking style II

5.1 Utilisation du podomètre

- Attachez l'appareil sur votre poignet. Reportez-vous à la section 3.4 Comment attacher le podomètre ?
- Commencez à marcher.
- Remarque** : pour éviter les erreurs de comptage, l'écran du podomètre n'affiche le nombre de pas qu'après 4 secondes. Ce qui signifie que l'écran restera inchangé pendant les 4 secondes suivant le moment où vous avez commencé à marcher. Cependant, tous les pas effectués seront affichés.
- Remarque** : lorsque vous avez parcouru plus de 60 pas par minute pendant 10 minutes, le mode aérobic est activé. Le mode aérobic est désactivé lorsque vous faites une pause d'une minute.
- Lorsque vous avez terminé votre marche, appuyez sur le bouton Mode pour lire les données.

- Remarque** : vous ne pouvez pas étendre l'appareil.

5.2 Utilisation du podomètre

- Placez l'appareil dans votre poche avant ou dans celle de votre pantalon.
- Attachez la lanière sur le bord de votre poche.
- Remarque** : ne placez pas le podomètre dans la poche arrière de votre short ou de votre pantalon.
- Remarque** : assurez-vous que l'appareil est bien fixé à vos vêtements.

5.3 Sac

- Placez l'appareil dans un compartiment ou une poche de votre sac.
- Attachez la lanière sur le haut de votre sac.
- Remarque** : assurez-vous de garder votre sac au plus près de vous.
- Remarque** : assurez-vous que l'appareil est bien fixé à votre sac.

5.4 Cou

- Attachez un cordon ou une lanière du commerce à l'appareil et suspendez-la à votre cou.
- Remarque** : ne laissez pas le podomètre suspendu à votre cou lorsque vous courez.

4. Réglages

4.1 Fonctions de contrôle

Problème	Cause	Solution
Ecran vide	Tension électrique faible	Remettez une nouvelle pile au lithium 3 V de type CR2032

4.2 Réinitialisation du système

- Appuyez sur le bouton System reset.
- Attention !** Toutes les données, la mémoire et les réglages seront effacés !

4.3 Définition de la longueur des pas

- Mesurez tout d'abord la longueur de vos pas afin d'obtenir une mesure correcte.
- Comment mesurer la distance que vous parcourez avec un pas ?**
La distance correcte de vos pas va de la pointe de votre pied à la suture. Pour mesurer la distance moyenne couverte par un pas, diviser la distance totale couverte en 10 pas et diviser la par le nombre de pas. Calculez la distance de votre pas sur la base de la formule suivante.
Exemple : Lorsque vous parcourez 5,5 mètres, 5,5 m. (distance totale) / (nombre de pas) = 0,55 m. (55 cm).

9. Données techniques

9.1 Données techniques

Nom du produit	OMRON Walking style II
Type	HJ-113-E
Alimentation	Pile au lithium 3 V de type CR2032
Durée de vie des piles	Une nouvelle pile peut environ 6 mois (si vous effectuez une marche journalière de 10 000 pas)
Plage de mesures	Nombre de pas : de 0 à 99 999 pas Nombre de pas réguliers : de 0 à 99 999 pas Durée d'une marche régulière : de 0 à 1 440 minutes
Capacité de la mémoire	Nombre de pas, nombre de pas réguliers, durée d'une marche régulière, calories consommées, volume des graisses brûlées et distance parcourue : depuis 7 jours jusqu'au jour précédent
Plage de réglages	Heure : de 0:00 à 23:59 (affichage 24 heures) Poids : de 30 à 136 kg par unités de 1 kg Longueur des pas : de 30 à 120 cm par unités de 1 cm
Température de fonctionnement et humidité	-10°C à +40°C, de 30 à 85% d'humidité relative
Température de stockage et humidité	-20°C à +60°C, de 30 à 95% d'humidité relative
Précision du comptage des pas	+/- 5 % (test de vibration réalisé sur machine)
Précision de l'heure	+/- 30 secondes du décalage mensuel moyen (dans des conditions normales de température)
Dimensions externes	Environ 47(L) x 66(H) x 16(D) mm
Poids	Environ 32 g (pile incluse)
Accessoires	Environ 32 g (pile incluse)

9.2 Données techniques

Nom du produit	OMRON Walking style II
Type	HJ-113-E
Alimentation	Pile au lithium 3 V de type CR2032
Durée de vie des piles	Une nouvelle pile peut environ 6 mois (si vous effectuez une marche journalière de 10 000 pas)
Plage de mesures	Nombre de pas : de 0 à 99 999 pas Nombre de pas réguliers : de 0 à 99 999 pas Durée d'une marche régulière : de 0 à 1 440 minutes
Capacité de la mémoire	Nombre de pas, nombre de pas réguliers, durée d'une marche régulière, calories consommées, volume des graisses brûlées et distance parcourue : depuis 7 jours jusqu'au jour précédent
Plage de réglages	Heure : de 0:00 à 23:59 (affichage 24 heures) Poids : de 30 à 136 kg par unités de 1 kg Longueur des pas : de 30 à 120 cm par unités de 1 cm
Température de fonctionnement et humidité	-10°C à +40°C, de 30 à 85% d'humidité relative
Température de stockage et humidité	-20°C à +60°C, de 30 à 95% d'humidité relative
Précision du comptage des pas	+/- 5 % (test de vibration réalisé sur machine)
Précision de l'heure	+/- 30 secondes du décalage mensuel moyen (dans des conditions normales de température)
Dimensions externes	Environ 47(L) x 66(H) x 16(D) mm
Poids	Environ 32 g (pile incluse)
Accessoires	Environ 32 g (pile incluse)

9.3 Données techniques

Nom du produit	OMRON Walking style II
Type	HJ-113-E
Alimentation	Pile au lithium 3 V de type CR2032
Durée de vie des piles	Une nouvelle pile peut environ 6 mois (si vous effectuez une marche journalière de 10 000 pas)
Plage de mesures	Nombre de pas : de 0 à 99 999 pas Nombre de pas réguliers : de 0 à 99 999 pas Durée d'une marche régulière : de 0 à 1 440 minutes
Capacité de la mémoire	Nombre de pas, nombre de pas réguliers, durée d'une marche régulière, calories consommées, volume des graisses brûlées et distance parcourue : depuis 7 jours jusqu'au jour précédent
Plage de réglages	Heure : de 0:00 à 23:59 (affichage 24 heures) Poids : de 30 à 136 kg par unités de 1 kg Longueur des pas : de 30 à 120 cm par unités de 1 cm
Température de fonctionnement et humidité	-10°C à +40°C, de 30 à 85% d'humidité relative
Température de stockage et humidité	-20°C à +60°C, de 30 à 95% d'humidité relative
Précision du comptage des pas	+/- 5 % (test de vibration réalisé sur machine)
Précision de l'heure	+/- 30 secondes du décalage mensuel moyen (dans des conditions normales de température)
Dimensions externes	Environ 47(L) x 66(H) x 16(D) mm
Poids	Environ 32 g (pile incluse)
Accessoires	Environ 32 g (pile incluse)

9.4 Données techniques

Nom du produit	OMRON Walking style II
Type	HJ-113-E
Alimentation	Pile au lithium 3 V de type CR2032
Durée de vie des piles	Une nouvelle pile peut environ 6 mois (si vous effectuez une marche journalière de 10 000 pas)
Plage de mesures	Nombre de pas : de 0 à 99 999 pas Nombre de pas réguliers : de 0 à 99 999 pas Durée d'une marche régulière : de 0 à 1 440 minutes
Capacité de la mémoire	Nombre de pas, nombre de pas réguliers, durée d'une marche régulière, calories consommées, volume des graisses brûlées et distance parcourue : depuis 7 jours jusqu'au jour précédent
Plage de réglages	Heure : de 0:00 à 23:59 (affichage 24 heures) Poids : de 30 à 136 kg par unités de 1 kg Longueur des pas : de 30 à 120 cm par unités de 1 cm
Température de fonctionnement et humidité	-10°C à +40°C, de 30 à 85% d'humidité relative
Température de stockage et humidité	-20°C à +60°C, de 30 à 95% d'humidité relative
Précision du comptage des pas	+/- 5 % (test de vibration réalisé sur machine)
Précision de l'heure	+/- 30 secondes du décalage mensuel moyen (dans des conditions normales de température)
Dimensions externes	Environ 47(L) x 66(H) x 16(D) mm
Poids	Environ 32 g (pile incluse)
Accessoires	Environ 32 g (pile incluse)

9.5 Données techniques

Nom du produit	OMRON Walking style II
Type	HJ-113-E
Alimentation	Pile au lithium 3 V de type CR2032
Durée de vie des piles	Une nouvelle pile peut environ 6 mois (si vous effectuez une marche journalière de 10 000 pas)
Plage de mesures	Nombre de pas : de 0 à 99 999 pas Nombre de pas réguliers : de 0 à 99 999 pas Durée d'une marche régulière : de 0 à 1 440 minutes
Capacité de la mémoire	Nombre de pas, nombre de pas réguliers, durée d'une marche régulière, calories consommées, volume des graisses brûlées et distance parcourue : depuis 7 jours jusqu'au jour précédent
Plage de réglages	Heure : de 0:00 à 23:59 (affichage 24 heures) Poids : de 30 à 136 kg par unités de 1 kg Longueur des pas : de 30 à 120 cm par unités de 1 cm
Température de fonctionnement et humidité	-10°C à +40°C, de 30 à 85% d'humidité relative
Température de stockage et humidité	-20°C à +60°C, de 30 à 95% d'humidité relative
Précision du comptage des pas	+/- 5 % (test de vibration réalisé sur machine)
Précision de l'heure	+/- 30 secondes du décalage mensuel moyen (dans des conditions normales de température)
Dimensions externes	Environ 47(L) x 66(H) x 16(D) mm
Poids	Environ 32 g (pile incluse)
Accessoires	Environ 32 g (pile incluse)

9.6 Données techniques

Nom du produit	OMRON Walking style II
Type	HJ-113-E
Alimentation	Pile au lithium 3 V de type CR2032
Durée de vie des piles	Une nouvelle pile peut environ 6 mois (si vous effectuez une marche journalière de 10 000 pas)
Plage de mesures	Nombre de pas : de 0 à 99 999 pas Nombre de pas réguliers : de 0 à 99 999 pas Durée d'une marche régulière : de 0 à 1 440 minutes
Capacité de la mémoire	Nombre de pas, nombre de pas réguliers, durée d'une marche régulière, calories consommées, volume des graisses brûlées et distance parcourue : depuis 7 jours jusqu'au jour précédent
Plage de réglages	Heure : de 0:00 à 23:59 (affichage 24 heures) Poids : de 30 à 136 kg par unités de 1 kg Longueur des pas : de 30 à 120 cm par unités de 1 cm
Température de fonctionnement et humidité	-10°C à +40°C, de 30 à 85% d'humidité relative
Température de stockage et humidité	-20°C à +60°C, de 30 à 95% d'humidité relative
Précision du comptage des pas	+/- 5 % (test de vibration réalisé sur machine)
Précision de l'heure	+/- 30 secondes du décalage mensuel moyen (dans des conditions normales de température)
Dimensions externes	Environ 47(L) x 66(H) x 16(D) mm
Poids	Environ 32 g (pile incluse)
Accessoires	Environ 32 g (pile incluse)

9.7 Données techniques

Nom du produit	OMRON Walking style II
Type	HJ-113-E
Alimentation	Pile au lithium 3 V de type CR2032
Durée de vie des piles	Une nouvelle pile peut environ 6 mois (si vous effectuez une marche journalière de 10 000 pas)
Plage de mesures	Nombre de pas : de 0 à 99 999 pas Nombre de pas réguliers : de 0 à 99 999 pas Durée d'une marche régulière : de 0 à 1 440 minutes
Capacité de la mémoire	Nombre de pas, nombre de pas réguliers, durée d'une marche régulière, calories consommées, volume des graisses brûlées et distance parcourue : depuis 7 jours jusqu'au jour précédent
Plage de réglages	Heure : de 0:00 à 23:59 (affichage 24 heures) Poids : de 30 à 136 kg par unités de 1 kg Longueur des pas : de 30 à 120 cm par unités de 1 cm
Température de fonctionnement et humidité	-10°C à +40°C, de 30 à 85% d'humidité relative
Température de stockage et humidité	-20°C à +60°C, de 30 à 95% d'humidité relative
Précision du comptage des pas	+/- 5 % (test de vibration réalisé sur machine)
Précision de l'heure	+/- 30 secondes du décalage mensuel moyen (dans des conditions normales de température)
Dimensions externes	Environ 47(L) x 66(H) x 16(D) mm
Poids	Environ 32 g (pile incluse)
Accessoires	Environ 32 g (pile incluse)

1 Appuyez sur le bouton Set pendant 2 secondes.

- Appuyez sur le bouton Memory▲ pour régler l'heure, le poids ou la longueur des pas.

5. Utilisation du Walking style II

5.1 Utilisation du podomètre

- Attachez l'appareil sur votre poignet. Reportez-vous à la section 3.4 Comment attacher le podomètre ?
- Commencez à marcher.
- Remarque** : pour éviter les erreurs de comptage, l'écran du podomètre n'affiche le nombre de pas qu'après 4 secondes. Ce qui signifie que l'écran restera inchangé pendant les 4 secondes suivant le moment où vous avez commencé à marcher. Cependant, tous les pas effectués seront affichés.
- Remarque** : lorsque vous avez parcouru plus de 60 pas par minute pendant 10 minutes, le mode aérobic est activé. Le mode aérobic est désactivé lorsque vous faites une pause d'une minute.
- Lorsque vous avez terminé votre marche, appuyez sur le bouton Mode pour lire les données.

- Remarque** : vous ne pouvez pas étendre l'appareil.

5.2 Utilisation du podomètre

- Placez l'appareil dans votre poche avant ou dans celle de votre pantalon.
- Attachez la lanière sur le bord de votre poche.
- Remarque** : ne placez pas le podomètre dans la poche arrière de votre short ou de votre pantalon.
- Remarque** : assurez-vous que l'appareil est bien fixé à vos vêtements.

5.3 Sac

- Placez l'appareil dans un compartiment ou une poche de votre sac.
- Attachez la lanière sur le haut de votre sac.
- Remarque** : assurez-vous de garder votre sac au plus près de vous.
- Remarque** : assurez-vous que l'appareil est bien fixé à votre sac.

5.4 Cou

- Attachez un cordon ou une lanière du commerce à l'appareil et suspendez-la à votre cou.
- Remarque** : ne laissez pas le podomètre suspendu à votre cou lorsque vous courez.

4. Réglages

4.1 Fonctions de contrôle

Problème	Cause	Solution
Ecran vide	Tension électrique faible	Remettez une nouvelle pile au lithium 3 V de type CR2032

4.2 Réinitialisation du système

- Appuyez sur le bouton System reset.
- Attention !** Toutes les données, la mémoire et les réglages seront effacés !

4.3 Définition de la longueur des pas

- Mesurez tout d'abord la longueur de vos pas afin d'obtenir une mesure correcte.
- Comment mesurer la distance que vous parcourez avec un pas ?**
La distance correcte de vos pas va de la pointe de votre pied à la suture. Pour mesurer la distance moyenne couverte par un pas, diviser la distance totale couverte en 10 pas et diviser la par le nombre de pas. Calculez la distance de votre pas sur la base de la formule suivante.
Exemple : Lorsque vous parcourez 5,5 mètres, 5,5 m. (distance totale) / (nombre de pas) = 0,55 m. (55 cm).

9. Données techniques

9.1 Données techniques

Nom du produit	OMRON Walking style II
Type	HJ-113-E
Alimentation	Pile au lithium 3 V de type CR2032
Durée de vie des piles	Une nouvelle pile peut environ 6 mois (si vous effectuez une marche journalière de 10 000 pas)
Plage de mesures	Nombre de pas : de 0 à 99 999 pas Nombre de pas réguliers : de 0 à 99 999 pas Durée d'une marche régulière : de 0 à 1 440 minutes
Capacité de la mémoire	Nombre de pas, nombre de pas réguliers, durée d'une marche régulière, calories consommées, volume des graisses brûlées et distance parcourue : depuis 7 jours jusqu'au jour précédent
Plage de réglages	Heure : de 0:00 à 23:59 (affichage 24 heures) Poids : de 30 à 136 kg par unités de 1 kg Longueur des pas : de 30 à 120 cm par unités de 1 cm
Température de fonctionnement et humidité	-10°C à +40°C, de 30 à 85% d'humidité relative
Température de stockage et humidité	-20°C à +60°C, de 30 à 95% d'humidité relative
Précision du comptage des pas	+/- 5 % (test de vibration réalisé sur machine)
Précision de l'heure	+/- 30 secondes du décalage mensuel moyen (dans des conditions normales de température)
Dimensions externes	Environ 47(L) x 66(H) x 16(D) mm
Poids	Environ 32 g (pile incluse)
Accessoires	Environ 32 g (pile incluse)

9.2 Données techniques

Nom du produit	OMRON Walking style II
Type	HJ-113-E
Alimentation	Pile au lithium 3 V de type CR2032
Durée de vie des piles	Une nouvelle pile peut environ 6 mois (si vous effectuez une marche journalière de 10 000 pas)
Plage de mesures	Nombre de pas : de 0 à 99 999 pas Nombre de pas réguliers : de 0 à 99 999 pas Durée d'une marche régulière : de 0 à 1 440 minutes
Capacité de la mémoire	Nombre de pas, nombre de pas réguliers, durée d'une marche régulière, calories consommées, volume des graisses brûlées et distance parcourue : depuis 7 jours jusqu'au jour précédent
Plage de réglages	Heure : de 0:00 à 23:59 (affichage 24 heures) Poids : de 30 à 136 kg par unités de 1 kg Longueur des pas : de 30 à 120 cm par unités de 1 cm
Température de fonctionnement et humidité	-10°C à +40°C, de 30 à 85% d'humidité relative
Température de stockage et humidité	-20°C à +60°C, de 30 à 95% d'humidité relative
Précision du comptage des pas	+/- 5 % (test de vibration réalisé sur machine)
Précision de l'heure	+/- 30 secondes du décalage mensuel moyen (dans des conditions normales de température)
Dimensions externes	Environ 47(L) x 66(H) x 16(D) mm
Poids	Environ 32 g (pile incluse)
Accessoires	Environ 32 g (pile incluse)

9.3 Données techniques

Nom du produit	OMRON Walking style II
Type	HJ-113-E
Alimentation	Pile au lithium 3 V de type CR2032
Durée de vie des piles	Une nouvelle pile peut environ 6 mois (si vous effectuez une marche journalière de 10 000 pas)
Plage de mesures	Nombre de pas : de 0 à 99 999 pas Nombre de pas réguliers : de 0 à 99 999 pas Durée d'une marche régulière : de 0 à 1 440 minutes
Capacité de la mémoire	Nombre de pas, nombre de pas réguliers, durée d'une marche régulière, calories consommées, volume des graisses brûlées et distance parcourue : depuis 7 jours jusqu'au jour précédent
Plage de réglages	Heure : de 0:00 à 23:59 (affichage 24 heures) Poids : de 30 à 136 kg par unités de 1 kg Longueur des pas : de 30 à 120 cm par unités de 1 cm
Température de fonctionnement et humidité	-10°C à +40°C, de 30 à 85% d'humidité relative
Température de stockage et humidité	-20°C à +60°C, de 30 à 95% d'humidité relative
Précision du comptage des pas	+/- 5 % (test de vibration réalisé sur machine)
Précision de l'heure	+/- 30 secondes du décalage mensuel moyen (dans des conditions normales de température)
Dimensions externes	Environ 47(L) x 66(H) x 16(D) mm
Poids	Environ 32 g (pile incluse)
Accessoires	Environ 32 g (pile incluse)

9.4 Données techniques

Nom du produit	OMRON Walking style II
Type	HJ-113-E
Alimentation	Pile au lithium 3 V de type CR2032
Durée de vie des piles	Une nouvelle pile peut environ 6 mois (si vous effectuez une marche journalière de 10 000 pas)
Plage de mesures	Nombre de pas : de 0 à 99 999 pas Nombre de pas réguliers : de 0 à 99 999 pas Durée d'une marche régulière : de 0 à 1 440 minutes
Capacité de la mémoire	Nombre de pas, nombre de pas réguliers, durée d'une marche régulière, calories consommées, volume des graisses brûlées et distance parcourue : depuis 7 jours jusqu'au jour précédent
Plage de réglages	Heure : de 0:00 à 23:59 (affichage 24 heures) Poids : de 30 à 136 kg par unités de 1 kg Longueur des pas : de 30 à 120 cm par unités de 1 cm
Température de fonctionnement et humidité	-10°C à +40°C, de 30 à 85% d'humidité relative
Température de stockage et humidité	-20°C à +60°C, de 30 à 95% d'humidité relative
Précision du comptage des pas	+/- 5 % (test de vibration réalisé sur machine)
Précision de l'heure	+/- 30 secondes du décalage mensuel moyen (dans des conditions normales de température)
Dimensions externes	Environ 47(L) x 66(H) x 16(D) mm
Poids	Environ 32 g (pile incluse)
Accessoires	Environ 32 g (pile incluse)